

Artikelnr	SBLF328	Modell	M-Klass (W164) 05-11, GL-Klass (X164) 06-12
Reservdel	Stötdämpare bak med ADS		
Märke	Mercedes-Benz		

Generell information

Demontering och montering av luftfjädringskomponenter kan kräva specialverktyg och utbildning. Att genomföra dessa arbeten utan att följa dessa instruktioner sker på egen risk. Arbeten på luftfjädringsystem bör utföras av utbildade tekniker. Underlåtenhet att åtgärda läckor i systemet kommer allvarligt att förkorta livslängden på komponenterna och kan innebära att garantier inte gäller.



Vid installation av luftfjädringskomponenter är säkerhet A och O. Vid arbete på fordon av alla typer, måste gällande säkerhetsföreskrifter följas och fordonet vara helt avstängt och lyft på rätt sätt



Luftfjädringssystemet på fordonet är trycksatt. Luftfjädringskomponenter kan innehålla tryck. För att släppa ut trycket säkert, lossa alla anslutningar/ventiler långsamt och en liten aning. Lossa delarna helt först när allt tryck är borta.

Vid allt arbete skall skyddsutrustning användas!



WARNING: DEMONTERA INGA ANSLUTNINGAR NÄR LUFTFJÄDRINGSSYSTEMET ÄR AKTIVT OCH/ELLER TÄNDNINGEN ÄR PÅ. Vid allt arbete på fordonets elsystem, säkerställ att batteriet är fränkopplat och att komponenter som kan generera en urladdning är isolerade för att undvika skador på personer eller på egendom.



Produktinformation

Stötdämparen är designad för att direkt ersätta den defekta. Shipmans stötdämpare levereras med nya fästmuttrar för säker installation.

Delar i satsen

- 2 x monteringsmutter
- Dammskydd (förmonterat)



Demontering

1. Sätt fordonets framhjul rakt.
2. Lyft fordonet, säkerställ att korrekta lyftpunkter används.
3. Tag bort bakhjulet/bakhjulen.
4. Tag bort den undre stötdämparbulten och koppla bort sensoranslutningen.
5. Tag bort nödvändiga klädselkåpor i bageutrymmet inklusive reservhjulskåpan.
6. Lossa sidopanelerna och lyft upp ljudisolerskummet för att komma åt de övre monteringsbultarna.

7. Tag bort de 2 övre monteringsbultarna och kassera dem. Vid installation används de nya som ingår i satsen.

Demontering klar!

MONTERING

1. The installation process is to be performed in reverse to the removal process steps 7 to 1.
2. Start the engine and allow to idle for 2 minutes and allow the air pressure to build up.
3. Then select the raising function of the vehicles air suspension. Only fully lower the vehicle to the ground when it raises under its own power. Tighten all nuts and bolts to the manufacturers specifications and check all air lines and components for leaks and adjust if necessary.
4. Clear all previous diagnostic trouble codes using approved vehicle manufacturer diagnostic software.
5. Road test the vehicle and recheck for air leaks and trouble codes after. Air suspension may require recalibration and/or ride height adjustment. It is advised that a wheel alignment is carried out.

Montering klar!